

CENÍK DOPLŇKOVÝCH PRACÍ

společnosti O2 Czech Republic a.s., IČO 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 (dále jen „ceník“);

Platný od 4. 5. 2026

ÚVOD

Tento ceník a služby jsou určeny výlučně pro podnikatele a právnické osoby.

UPLATNĚNÍ SAZBY DPH

Ceny v tomto ceníku uvádíme v Kč bez DPH s tím, že k takto uvedené ceně se následně připočítá zákonná sazba daně z přidané hodnoty

Ceny montáží a demontáží jednotek ke službě O2 Car Control

Položka	Cena bez DPH
Montáž základní jednotky	1 350,00 Kč
Montáž rozšířené jednotky	1 750,00 Kč
Demontáž jednotky	750,00 Kč

- Mobilní jednotka je napájena z OBD II konektoru, proto nevyžaduje odbornou montáž.
- Montáž základní jednotky zahrnuje: montáž jednotky, připojení přepínače jízd služební / soukromá (na základě požadavku zákazníka), připojení RFID čtečky, připojení jednotky na trvalé napájení.
- Montáž rozšířené jednotky zahrnuje: montáž jednotky, připojení přepínače jízd služební / soukromá (na základě požadavku zákazníka), připojení RFID čtečky, připojení jednotky na trvalé napájení, připojení jednotky na CAN/FMS sběrnici vozidla v případě, že jde o vozidlo, k jehož sběrnici lze jednotku připojit.

Ceny montáží příslušenství k jednotkám a ceny doplňkových prací

Položka	Cena bez DPH
Příplatek za připojení jednotky k tachografu pro zobrazení aktuálních dat a vzdálené vyčítání dat (instalační materiál součástí ceny)	1 500 Kč
Zprovoznění vzdáleného vyčítání dat z tachografu ¹	6 000 Kč
Příplatek za montáž jednotky do vozidla s pokovenými skly	800 Kč
Ostatní montážní práce (cena za technika a hodinu práce) ²	1 250 Kč
Výjezd k zákazníkovi na montáž/servis (cena za 1 km)	20 Kč
Výjezd k zákazníkovi na montáž (5 a více vozidel v jednom dni a jednom místě v ČR) ³	0 Kč

Planý výjezd (cena za 1 hod. práce technika)	450 Kč
Planý výjezd (cena za 1 km)	14 Kč
Individuální úpravy aplikace O2 Car Control nebo zásahy do účtu klienta na vyžádání (cena za 1 hod. práce specialisty)	1 200 Kč
Školení na používání a nastavení portálu O2 Car Control (cena za 1 hod. práce specialisty) ⁴	1 000 Kč
Preventivní kontrola Zabezpečovací jednotky (1 x za 3 roky)	800 Kč
Dohledávání vozidla (cena za 1 km pátracího vozu) ⁵	14 Kč
Dohledání vozidla – pátrací činnost (cena za 1 hod. práce jedné skupiny) ⁵	1200 Kč
Dozor nad vozidlem (cena za 1 den) ⁵	3000 Kč

Veškeré práce, které nejsou v rámci montáže jednotky, si hradí zákazník přímo na instalačním místě dle Ceníku doplňkových prací platného a účinného ke dni poskytnutí této práce.

¹ Jedná se o zprovoznění funkce umožňující vzdálené stahování dat z digitálního tachografu bez nutnosti fyzického přístupu k vozidlu. Pro další informace se obraťte na obchodního zástupce O2.

² Patří sem ostatní montážní práce, jako je např. dodatečná montáž čtečky RFID nebo přepínače s/s k již namontované jednotce; montáž a kalibrace palivových tyčí nad 4 hodiny práce.

³ Vztahuje se pouze na instalační místa (<https://carcontrol.o2.cz/web/instalacni-mista>), která poskytují službu Servis na výjezdu. A to v případech standardních montáží jednotek bez dalšího příslušenství (vyjma čtečky RFID a /nebo přepínače S/S) do osobních a užitkových vozidel. Při montážích do nákladních vozidel nebo strojů je nutné konzultovat postup montáže s obchodním zástupcem O2.

Platí pouze v případě, kdy je celková délka výjezdu (cesta technika na místo montáže a zpět) kratší než 60 kilometrů. Přesáhne-li celková délka 60 km, je výjezd jako takový zpoplatněn podle počtu celkově ujetých kilometrů v souladu s ceníkem.

⁴ V případě využívání 150 a více ks jednotek je školení zdarma. V ostatních případech je nutné řešit individuálně prostřednictvím obchodního zástupce O2.

⁵ Ceny se vztahují k dohledání vozidla na základě placeného poplachu nebo k doobjednanému dohledání zákazníkem (např. mimo území ČR). Více v Obchodních podmínkách služby O2 Car Control.

Poznámka:

- Zapojení vstupů/výstupů jednotek je součástí speciálního zákaznického řešení, které je na objednávku – není součástí standardní montáže jednotky na instalačním místě.
- V případě vybavení vozidla bateriovým odpojovačem je nutné použít záložní baterii nebo připojit jednotku na obvod ve vozidle, který není bateriovým odpojovačem odpojován.